戶外廣場舞臺技術資料

目錄

壹、場地基本資訊 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ P.2

貳、廣場空間 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ P.3

參、行動裝置車 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ P.4

肆、外加電箱規格 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ P.5

壹、 場地基本資訊

一、場地位置、交通資訊、聯絡窗口



地址
111044
臺北市士林區文林路 751 號

地下停車場
文林路與德行西路口，限高 2.1 公尺

卸貨口及演職員進出口
位於園區建築後方(由文林橋橋下便道進出)
演職人員須持工作證進出場館

聯絡資訊
場地申請｜+886 2-8866-9600 #1355

後臺管理｜+886 2-8866-9600 #1350
ncfta-tech@zhonghecreative.com

前臺管理｜+886 2-8866-9600 #1341
ncfta-foh@zhonghecreative.com

◎器材偶有維修變動，歡迎來信確認

貳、廣場空間

位置	面積
主表演區	1636cm(W) × 960cm(D)
音樂迴廊	4731cm(W) × 464cm(D) × 411cm(H)





參、 行動裝置車(如果對安裝行動藝術車有任何需求，請與館方聯繫)

模式	面積
演出舞臺模式（展開）	1005cm(W) × 816cm(D) × 682cm(H)
裝置藝術模式（收闔）	573cm(W) × 743cm(D) × 682cm(H)





肆、 外加電箱規格(使用外接電箱請自備符合接頭規格之線材，不開放使用裸線接電)

	區域位置	盤號	規格	接頭
1	路燈電箱	1FNA3/A1 PANEL	3∮4W 380/220V/100A	400A 美規接頭 32A 3-pin 歐規接頭
2	靠近行動藝術車	1FNB3/B1 PANEL	3∮4W 208/120V/50A	H 插座 × 2